

〇ログイン方法

①ログインは弊社ホームページよりお入り下さい。
 ②エネックアイとはを選択して下さい。
 ③画面左にあるLoginバナーを押下してください。

http://www.enec.co.jp/ http://www.enec.co.jp/eye/index.html

() 総合エネック株式会社	④ユーザーID・パスワードを入力して下さい。
Total ENEC Total ENEC Lawy クの取 トップページ エネックの取 Top Approad	 ログインしてください。 エネッグ*eye** ロジイン ユーザロ
エネックアイとは-Top-	/27-F
エネックアイで出来ること	□ 次回から目前時に20クイン
発電量監視 	
お客様の売み	※ユーザーID・パスワードにつきましては別途ご連絡させて頂きます。 ※仮パスワードを発行致しますので、お早めに変更して下さい。

〇ログイン時に表示される
 画面



メニュー I (グラフ)ボタンから様々な分析が行えます。 導入時・設定変更時は、メニュー II (機器管理者用)より機器の設定変更をして下さい。





警報送信メールアドレス

電話書号	10-1-4-001			郵使番号	276-1080	
警報送信メールアド レス				arawae.	An and a second s	
水 5重车 サービス開始日・	2.0 2015	警報送信メールアド レス	xxxxx@eneo xxxxxx@xxx. xxxxx@co	c.co.jp co.jp łocomo	,改行 改行 D.ne.jp	4

電力担当者様のMailアドレスを入力してください。 ※1アドレスごとに改行することで無制限に登録可能です。



※しきい値1(kW)は必ず設定してください。

※警報スタート時間・間隔は、1秒刻みで設定してください。



※しきい値2(kW)が不要な場合は「O」を入力して下さい。 ※しきい値2(kW)を超過している間は、30分に1度アラームMailが発信されます。 ※しきい値2(kW)が「O」の場合は下欄も空欄にして下さい。

